



## 1. Naam van het product

Time Timer Plus

## 2. Product code

05025471, 05026471 & 05034471

## 3. Kleur

Zwart met wit en rood

Wit met rood

Wit met paars

## 4. Korte omschrijving

Gebruik de Time Timer om het concept van de verstreken tijd aan te leren, om tijd efficiënt te gebruiken, om de tijd tijdens activiteiten bij te houden of om onafhankelijkheid aan te moedigen. De timer is een visuele timer die kan worden gebruikt zonder zelfs maar tijd te weten. Thuis en in het dagelijks leven heeft de Time Timer veel toepassingen die iedereen helpen productiever, meer georganiseerd en meer ontspannen te worden gedurende de dag.

## 5. Productspecificaties

Specificaties Plus 60 minuten:

Afmeting: 14 x 18 cm

Batterijen: 1x AA

Specificaties Plus 120 minuten:

Afmeting: 14 x 18 cm

Batterijen: 1x AA

## 6. Batterijen installeren/vervangen

Soms moet u de batterij in uw Time Timer vervangen. Als de rode schijf niet meer beweegt, moet u de lensdop controleren voordat u de batterij vervangt.

Om de AA-batterij te vervangen, volgt u de onderstaande instructies:

**Als uw model een schroef op het batterijklepje heeft**



1. Open het batterijvak aan de achterkant van uw Time Timer PLUS met een kleine kruiskopschroevendraaier.
2. Plaats de AA-batterij met de negatieve kant (het platte uiteinde) eerst in het batterijvak, zodat deze de veer raakt.
3. Plaats het deksel terug op het batterijvak en draai het vast met de kleine kruiskopschroevendraaier.

### Als uw model geen schroef op het batterijklepje heeft



1. Open het batterijvak aan de achterkant van uw Time Timer PLUS door voorzichtig het klepje aan de achterkant van de timer open te tillen.
2. Plaats de AA-batterij met de negatieve kant (het platte uiteinde) eerst in het batterijvak, zodat deze de veer raakt.
3. Plaats het klepje van het batterijvakje terug door het eenvoudigweg dicht te klikken.

### Aanbevelingen voor de batterij

Wij raden aan om hoogwaardige, merk gebonden batterijen te gebruiken om nauwkeurige timing te garanderen. U kunt oplaadbare batterijen gebruiken met de Time Timer, maar deze raken mogelijk sneller leeg dan traditionele batterijen. Als u van plan bent om uw Time Timer gedurende een langere periode (enkele weken of langer) niet te gebruiken, verwijder dan de batterij om corrosie te voorkomen.

## 7. Geluidsvoorkeur kiezen

De Timer zelf is stil – geen afleidend tikkend geluid, maar u kunt het volume kiezen en of u wel of geen waarschuwingsgeluid wilt wanneer de tijd om is. Gebruik gewoon de volumeknop aan de achterkant van de Timer om de audiowaarschuwingen te regelen.



### 7.1 Timer instellen

Draai de middelste knop aan de voorkant van de Timer tegen de klok in totdat u de door u gekozen tijd bereikt. Uw nieuwe Timer begint onmiddellijk af te tellen en een snelle blik onthult de resterende tijd dankzij de felgekleurde schijf en grote, gemakkelijk te lezen cijfers.



## 8. Onderhoud

Onze Timers zijn zo duurzaam mogelijk gemaakt, maar zoals veel klokken en timers hebben ze een kwartskristalknooppunt. Dit mechanisme maakt onze producten stil, nauwkeurig en gebruiksvriendelijk, maar het maakt ze ook gevoelig voor gesjoemel, of gegooi. Gebruik de Time Timers met zorg en onder toezicht!

Voor meer informatie, bezoek onze website [www.nenko.nl](http://www.nenko.nl) / [www.nenko.be](http://www.nenko.be)

