

1. Naam van het product

Lucht buigventiel bubbelunit incl. bruissteen

2. Product code

82004

3. Kleur

Zoals afgebeeld



Hieronder vindt u de handleiding voor het vervangen van het lucht buigventiel:

4. Beschrijving

Onze bubbelunits zijn uitgerust met een membraan-terugslagklep (bovenste illustratie) en een veer-terugslagklep (onderste illustratie).



5. Monteren

Houd altijd rekening met de stroomrichting bij het vervangen van de terugslagkleppen. Deze wordt aangegeven door een pijl op de klep. De pijl wijst altijd van de pomp naar de kolom! Om de membraan-terugslagklep te vervangen, moet u de waterkolom volledig leegmaken. Als alleen de veer-terugslagklep wordt vervangen, kan de waterkolom gevuld blijven. Sluit in dit geval de smookklep volledig.

Koppel altijd de netstekker los voordat u werkzaamheden aan de waterbubbelkolom uitvoert!

Vervangen van de membraan-terugslagklep:

1. Verwijder de witte afdekking (staande kolom) of de voorste afdekking (inbouwkolom).
2. Knip de luchtslang aan beide zijden van de klep recht af.
3. Plaats de nieuwe klep, houd rekening met de stroomrichting, en druk de luchtslang zo ver mogelijk op de aansluitnippels aan beide zijden.
4. Vul de kolom ongeveer 10 cm hoog met gedestilleerd water, controleer de werking van de waterbubbelkolom en schakel deze vervolgens weer uit.
5. Wacht ongeveer 5 minuten en controleer de slangverbindingen op lekken.
6. Als er waterdruppels ontstaan bij een van de aansluitpunten, druk de slang dan steviger op de klep.

Vervangen van de veer-terugslagklep:

1. Verwijder de witte afdekking (staande kolom) of de voorste afdekking (inbouwkolom).
2. Sluit de smoorklep volledig.
3. Knip de luchtslang aan beide zijden van de klep recht af.
4. Plaats de nieuwe klep, houd rekening met de stroomrichting, en druk de luchtslang zo ver mogelijk in de veer-terugslagklep aan beide zijden.
5. Zet de smoorklep weer volledig open, controleer de werking van de waterbubbelkolom en schakel deze vervolgens weer uit.
6. Wacht 5 minuten en controleer de slangverbindingen op lekken.
7. Als er waterdruppels ontstaan bij een van de aansluitpunten, druk de slang dan dieper in de klep.

Hieronder vindt u de handleiding voor het vervangen van de bruissteen:

Vervangen van het aansluitset voor de bubbelunit
Onze bubbelunits zijn uitgerust met een aansluitset.



6. Monteren

Om de aansluitset te vervangen, heeft u een 14 mm steeksleutel en een accuboormachine met een kruiskopschroevendraaier maat 2 nodig.

Om de aansluitset te vervangen, moet u de waterkolom volledig leegmaken.

Koppel altijd de netstekker los voordat u werkzaamheden aan de waterbubbelkolom uitvoert!



Vervangen van de aansluitset:

1. Verwijder de witte afdekking door de kruiskopschroeven aan de zijkant los te draaien.
2. Verwijder de luchtslang van de aansluitset door de blauwe snelsluiting naar voren te duwen en tegelijkertijd de luchtslang naar u toe te trekken.
3. Verwijder de 4 kruiskopschroeven op de afdekplaat van de buis en plaats de buis in een horizontale positie.
4. Verwijder de oude aansluitset door deze met uw steeksleutel tegen de klok in los te draaien en draai de nieuwe aansluitset met de klok mee vast.
5. Let op: alleen met de hand aandraaien, de witte afdichting moet op het materiaal rusten en mag niet te veel worden samengedrukt.
6. Plaats de kolom terug in positie en bevestig deze met de 4 kruiskopschroeven.
7. Steek de luchtslang terug in de aansluitset.
8. Vul de kolom met 1 liter gedestilleerd water en controleer op lekken. Om dit te doen, schakelt u de waterbubbelkolom meerdere keren in en uit.
9. Vul de waterbubbelkolom volledig en controleer opnieuw op lekken. Schakel de waterbubbelkolom hiervoor meerdere keren in en uit.
10. Bevestig de afdekking opnieuw aan de waterkolom.

Voor meer informatie, bezoek onze website www.nenko.nl / www.nenko.be

