



1. Naam van het product

Nenko Interactive - Draadloos 8-knoppen schakelpaneel

2. Product code

22011134

3. Kleur

Zoals afgebeeld



4. Korte omschrijving

Met dit innovatieve schakelpaneel maak je de Nenko Interactive producten zoals de bubbelbuis, LED-lichtbuizen, lichtbronnen voor vezelnevel, wandpanelen, dieptespiegels, lichtbollen en LED-spots en -strips volledig interactief. Dit draadloze paneel stelt je in staat om eenvoudig de kleuren en functies in de ruimte te beheren, waardoor je de ideale sfeer creëert voor therapie, ontspanning of andere activiteiten.

5. Inhoud

- 1 x Schakelpaneel
- 1 x Voedingsadapter

6. Zintuigen stimulaties

Zicht

7. Het gebruik van de zijbedieningen:



1. Oplaadpoort
2. Koppelingsknop
3. Externe schakelaar poort (kleur)
4. Externe schakelaar poort (modus)
5. Aan/uit-schakelaar





8. In gebruik nemen

het schakelpaneel heeft 9 robuuste knoppen: 8 gekleurde knoppen en een centrale knop.

Gekleurde knoppen

Wanneer ingedrukt, veranderen de interactieve producten in de kamer naar de kleur van de ingedrukte knop.

Knop in het midden

Deze knop heeft twee functies: "Kort indrukken" en "Indrukken en vasthouden"

1. Kort indrukken:

Verandert de modus van de aangesloten producten.

2. Indrukken en vasthouden:

Annuleert de huidige LED-kleur die door het schakelpaneel is ingesteld en zet het product terug naar de vorige staat.

Oplaadpoort

Gebruik deze samen met de meegeleverde oplaadkabel om het schakelpaneel op te laden. Een oplaadindicator-LED (links van de poort) licht op tijdens het opladen en gaat uit wanneer deze volledig is opgeladen.

Koppelingsknop

het schakelpaneel is vooraf ingesteld op kanaal 0, wat het standaardkanaal is om verbinding te maken met compatibele producten.

De koppelingsknop wordt gebruikt om het schakelpaneel te koppelen aan specifieke apparaten.

Houd deze knop 12 seconden ingedrukt om het schakelpaneel te resetten naar kanaal 0 (standaard)

Externe schakelaarpoort (kleur)

Gebruik deze poort om een externe schakelaar met een 3,5 mm jackplug aan te sluiten. Wanneer aangesloten, verandert elke druk op de externe schakelaar de kleur van de LED's.

Externe schakelaarpoort (modus)

Gebruik deze poort om een externe schakelaar met een 3,5 mm jackplug aan te sluiten. Wanneer aangesloten, heeft de schakelaar dezelfde werking als de centrale knop op het schakelpaneel.

Externe schakelaars worden apart geleverd.





Aan/uit-schakelaar

Gebruik deze om het schakelpaneel aan en uit te zetten. Let op: het schakelpaneel heeft een uitschakelmodus wanneer deze 20 seconden niet wordt gebruikt, zelfs als de hoofdschakelaar in de stand "AAN" staat.

De schakelaar kan worden "gewekt" door op een van de robuuste knoppen te drukken. Het is belangrijk om te onthouden dat u de aan/uit-schakelaar op "UIT" zet bij het opbergen/transporteren, zodat het schakelpaneel niet per ongeluk wordt ingeschakeld door onbedoelde knopdrukken.

9. Probleemoplossend

Dit schakelpaneel is ontworpen om weinig onderhoud te vergen.

Als er problemen optreden:

- Controleer of dit schakelpaneel is opgeladen. Als dat niet het geval is, gebruikt u de meegeleverde kabel om deze opnieuw op te laden.
- Gebruik de aan/uit-schakelaar om het schakelpaneel uit te schakelen. Laat het schakelpaneel 1 minuut uit staan om een reset uit te voeren. Schakel het schakelpaneel daarna weer in.
- Controleer of het schakelpaneel niet in de uitschakelmodus is gegaan (zelfs als de aan/uit-schakelaar op "AAN" staat). Druk op een van de knoppen aan de voorkant om het schakelpaneel opnieuw te activeren.
- Controleer of het apparaat correct is gekoppeld aan het gewenste product. Houd de koppelingsknop 12 seconden ingedrukt om het schakelpaneel terug te zetten naar kanaal 0 (standaard). Controleer ook of het gekoppelde product is ingesteld op kanaal 0.
- Neem voor meer informatie over het koppelen van compatibele apparaten en het gebruik van deze functie contact op met uw distributeur,

10. Onderhoud

Als het product gereinigd moet worden, gebruik dan alleen een zachte, vochtige doek.

Gebruik **GEEN** agressieve chemicaliën of schuurmiddelen.





11. Elektrische specificaties

Stroomadapter:

Input: 100-240V 50/60Hz, 0,5A

Output: 5V 1A (10 Watt)

Draadloze controller:

Ingang: 5V

Op batterijen (oplaadbaar)

Goedkeuring: CE-ROHS

