

## 1. Naam van het product

Kleurenspectrum rotatiepaneel

## 2. Product code

26010477

## 3. Kleur

Zoals afgebeeld

## 4. Korte omschrijving

Draai de staven en zie hoe de kleuren veranderen! Dit wandpaneel zorgt voor een speels en rustgevend visueel effect. Eenvoudig in gebruik en ideaal voor snoezelruimtes, klaslokalen en kinderopvang. Gemaakt van stevige materialen voor langdurig plezier.



## 5. Inhoud

1 x paneel

1 x adapter

1 x schroefpatroonpapier

Een zak met schroever

**Vereist:** boormachine

## 6. Zintuigen stimulaties

Zien en voelen

## 7. Technische specificaties

Grootte: 120 x 30x 5 cm (ongeveer)

Gewicht: 7,2 kg

LED: 87 niet-vervangbare meerkleurige LED's 10W

Ingang: AC100-240V 50/60Hz      Uitgang: DC 5V 2A

LET OP: Alle geleverde maten en gewichten zijn bij benadering.

## 8. Installatie

1. Pak het product voorzichtig uit, verwijder de inhoud en leg ze op een kartonnen of ander beschermend oppervlak om schade te voorkomen. Zorg ervoor dat alle vermelde inhoud aanwezig is voordat u deze instelt.

2. Aangezien dit product niet bedraad hoeft te zijn, is er een adapter aangesloten, zorg er daarom voor dat er een stopcontact binnen handbereik is, zonder de draad te veel uit te rekken.





3. Het wordt aanbevolen om het paneel aan een muur te bevestigen. Zorg ervoor dat de muur waaraan u wilt monteren geschikt is en het gewicht van het paneel kan dragen. Gebruik de juiste fittingen en armaturen die geschikt zijn voor uw wandtype.

4. Er wordt een schroefmarkeringspapier meegeleverd dat hetzelfde is als het schroefpatroon van het paneel. Gebruik het als referentie om eenvoudig een schroefgat in de muur te boren. Daarna pluggen en schroeven erin plaatsen.

5. Sluit de pin van de adapter aan op de DC-poort aan de zijkant van het paneel. Steek de stekker in het stopcontact en zet aan. Aan/uit-schakelaar aan de voorkant van het paneel kan worden gebruikt om in/uit te schakelen.

6. Draai de robben om de kleur aan te zetten/te veranderen, waardoor elk gewenst patroon ontstaat.

Bewaar deze instructies, want deze bevatten belangrijke informatie.

## 9. Veiligheid

**WAARSCHUWING!** Dit product mag alleen worden gebruikt onder direct toezicht van een verantwoordelijke volwassene.

Veiligheidswaarschuwingen:

- Lees deze instructies aandachtig door voordat u begint en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Controleer de inhoud in de verpakking en zorg ervoor dat u alle benodigde onderdelen hebt vermeld en dat er geen ontbrekende onderdelen zijn. Als er onderdelen ontbreken, probeer het product dan NIET in elkaar te zetten.
- Controleer voor het instellen of het product niet beschadigd is. Als een onderdeel van het product beschadigd is, probeer het dan niet te monteren en te gebruiken.
- Probeer dit product NIET vast te sluiten op het elektriciteitsnet. Het werkt met behulp van een adapter.
- Gebruik alleen de adapter die bij dit product is geleverd en er mag geen andere adapter worden gebruikt.
- Dit product bevat niet-vervangbare LED's. Als een van de LED's niet meer werkt, moet het hele apparaat worden weggegooid volgens de richtlijnen van uw gemeente.
- Probeer het apparaat NIET te openen, dit kan verdere schade veroorzaken.
- Verwijder al het verpakkingsmateriaal voor de installatie. Niet gebruiken in de verpakking. Houd de verpakking uit de buurt van kinderen en huisdieren.
- Verwijderd houden van warmtebronnen of open vuur.
- Alleen voor gebruik binnenshuis.
- Blijf uit de buurt van water of andere vloeistoffen. Droog houden.
- Zorg ervoor dat de kabel zo is geplaatst dat er geen gevaar voor struikelen, verstrikking of verwurging kan ontstaan.
- Haal ALTIJD de stekker uit het stopcontact wanneer deze niet in gebruik is.





- Voer regelmatig controles uit om er zeker van te zijn dat de kabels nog steeds zijn aangesloten, dat het apparaat niet beschadigd is en nog steeds stevig is gemonteerd.
- Trek NIET aan het paneel.



Verwijdering: Het symbool "Crossed Wheelie Bin" op het product betekent dat het product is geclassificeerd als elektrische of elektronische apparatuur en niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk of commercieel afval aan het einde van zijn nuttige levensduur. De goederen moeten worden weggegooid volgens de richtlijnen van uw gemeente.

Voor meer informatie, bezoek onze website [www.nenko.nl](http://www.nenko.nl) / [www.nenko.be](http://www.nenko.be)

