



1. Naam van het product

Houten dieptespiegel met afstandsbediening

2. Product code

26125430

3. Kleur

Zoals afgebeeld



4. Korte omschrijving

Kijk in de spiegel terwijl het de illusie geeft van een sprinkelende tunnel met lichtkralen. Creëer een echt geweldig, verlicht effect met deze spiegel met de wow-factor! Een aan de muur gemonteerde houten spiegel met een oneindig effectoppervlak dat gloeit. Deze spiegel is een geweldige aanvulling op elke zintuiglijke kamer. Te bevestigen aan de muur. Deze spiegel wordt geleverd met afstandsbediening, waarmee je zelf de kleuren mee kan aanpassen.

5. Inhoud

1x dieptespiegel

1x afstandsbediening (vereist 2x AAA batterijen, niet inbegrepen)

1x USB kabel

1x EU adapter, 1x UK adapter

Bevestigingsmiddelen en hulpstukken om aan een muur te monteren

Let op: Bevat reeksen knipperende lichten die van invloed kunnen zijn op personen die gevoelig zijn voor lichtgevoelige epilepsie of andere lichtgevoeligheden. Dit is geen speelgoed. Kinderen moeten altijd onder toezicht staan bij het gebruik van dit product.

6. Onderhoud

De spiegel en het hout kunnen mogelijk niet goed reageren op de oplosmiddelen die in deze schoonmaakmiddelen worden gebruikt. Dit kan strepen of vlekken op de spiegel veroorzaken die niet meer verwijderd kunnen worden. Hierdoor adviseren om het product alleen met een vochtige doek schoon te maken.

7. Veiligheid

- Voordat u het product installeert, moet u ervoor zorgen dat het product niet beschadigd is. Als een deel van het product beschadigd is, probeer dan niet te monteren en te gebruiken.
- Probeer dit product niet aan te sluiten op het elektriciteitsnet. Dit product hoeft niet te worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Het werkt met behulp van een adapter.
- Gebruik alleen de adapter die bij dit product is geleverd en er mag geen andere adapter worden gebruikt.
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het product schoonmaakt.
- Blijf van hittebronnen weg.
- Alleen voor gebruik binnenshuis. Vermijd gebruik in vochtige of vochtige omstandigheden en vermijd contact met water.
- Voer regelmatig controles uit om ervoor te zorgen dat bevestigingen, fittingen en installatie niet losraken.





- Dit product bevat niet-vervangbare LED 's. Als een van de LED 's niet meer werkt, moet de hele eenheid worden verwijderd volgens de richtlijnen van uw lokale gemeente. Probeer het probleem niet op te lossen door het apparaat te demonteren.
- Zorg ervoor dat de kabel en het product zodanig zijn geplaatst dat er geen struikel-, verstrikkings- of wurggevaaren kunnen optreden.
- Zorg ervoor dat het oppervlak waar de spiegel zal worden gemonteerd, sterk genoeg is om het gewicht van de spiegel vast te houden.

8. In gebruik nemen

Voor installatie:

Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u begint en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

Controleer de inhoud van de verpakking en zorg ervoor dat u alle vereiste onderdelen vermeld hebt en dat er geen ontbrekende onderdelen zijn. Als er onderdelen ontbreken, neem dan contact op met ons.

1. Haal het product voorzichtig uit de verpakking.
2. Gelieve te merken op: Er zit plasticfolie op de spiegeloppervlakte om de spiegel te beschermen, gelieve te folie te verwijderen vóór gebruik.
3. Verzekert dat er een stopcontact binnen bereikbare afstand is, zonder de draad te veel uit te rekken

Installatie:

1. Sluit aan de achterkant van de spiegel (onder de zwarte aan/uit-schakelaar) het uiteinde van de pen van de adapter aan op de DC-poort. Sluit de adapter aan op het stopcontact en schakel deze in.
2. Om de spiegel aan/uit te zetten, gebruikt u de knop aan de voorkant van de spiegel

	Helderheid verhogen en verlagen		Selecteer primaire hoofdkleuren in statische modus		Kleur vervaagt
	UIT- en aan-knoppen		Verandert door verschillende kleuren in Flash-modus		Kleur vervaagt langzaam
	Verandering door verschillende kleuren in statische modus		Verandert van kleur in 3 seconden springen		

3. De hangende haken worden vooraf geboord op de rug van de spiegel en de knoopcontrolemechanisme, zou u dit aan een muur willen opzetten. Voordat u aan de muur monteert, moet u een risicobeoordeling uitvoeren en ervoor zorgen dat de muur sterk genoeg is om het gewicht van de spiegel en de knopcontroller vast te houden.
4. De kleuren kunnen ook worden veranderd met het klein rond knopje aan de voorkant.





Afstandsbedieningsfuncties

Om batterijen in de afstandsbediening te plaatsen, opent u het deksel aan de achterkant van de afstandsbediening en plaatst u 2 x AAA-batterijen – zorg ervoor dat u het diagram in de batterijhouder volgt. Plaats het deksel terug en schakel het in.

Voor meer informatie, bezoek onze website www.nenko.nl / www.nenko.be

