



1. Naam van het product

Tactiel muziekpaneel

2. Product code

29204085

3. Korte omschrijving

Het tactiele muziekpaneel is een prachtig ontworpen interactief paneel dat gebruikers uitnodigt om geluiden, ritmes en texturen te ontdekken. Dit veelzijdige paneel biedt een unieke combinatie van muzikale en zintuiglijke stimulatie en is ideaal voor zorginstellingen, scholen, kinderdagverblijven en andere omgevingen waar zintuiglijke beleving en ontwikkeling centraal staan. Dankzij de verschillende instrumenten en tactiele elementen – zoals belletjes, een tamboerijn, een xylofoon en diverse kleurrijke en voelbare oppervlakken – biedt het muziekpaneel een rijke ervaring die zowel de tastzin, het gehoor als de visuele waarneming prikkelt.

4. Zintuigen stimulaties

Zien, voelen en horen

5. Productspecificaties

90 x 90 x 8,4 cm – 15 kg

6. Montage

1. Plaats de ophangbeugels aan de achterkant van het tactiele paneel.
2. Boor gaten in de muur met een tussenafstand van 830 mm en breng pluggen van 6 mm aan.
3. Steek schroeven van 30 mm in de pluggen en hang het paneel op.
4. Markeer boorpunten door de bevestigingsgaten in de onderste hoeken van het paneel.



5. Verwijder het paneel en boor op de gemarkeerde punten. Plaats vervolgens de 7 mm pluggen.
6. Hang het paneel weer op en steek de 70 mm schroeven, samen met de schroefdoppen, in de bevestigingsgaten.
7. Druk de schroefdoppen dicht als u klaar bent.

7. Onderhoud

Als het product moet worden gereinigd, gebruik dan alleen een zachte, vochtige doek.

Gebruik **GEEN** agressieve chemicaliën of schuurmiddelen.



Voor meer informatie, bezoek onze website www.nenko.nl / www.nenko.be

