



1. Naam van het product

Kidywolf Kidyalarm - educatieve wekker - groen

2. Product code

93312820

3. Korte beschrijving

De Kidyalarm is meer dan een wekker; het is een leerzaam hulpmiddel waarmee kinderen spelenderwijs de tijd leren lezen. Dankzij het digitale display en drie verwisselbare analoge wijzerplaten groeit deze wekker mee met je kind.



4. Zintuigen stimulaties

Horen, zien

5. Specificaties

Batterij:	Binnenbatterij Li-Ion 3,7 600 mAh 2,22Wh (meegeleverd)
Spanning:	DC 5V
Materiaal:	ABS en PMMA schelpen
Accessoire:	USB-C/USB kabel
Gewicht:	240g
Afmetingen:	198 x 99 x 86 mm

6. Inhoud

1x Timer


1x USB-C oplaadkabel

7. Elektriciteitsvoorziening

- Gebruik altijd de meegeleverde kabel om de KIDYALARM van stroom te voorzien (AC/DC-ADAPTER NIET MEEGELEVERD).
- De transformator, voeding of batterijoplader die bij het elektrische speelgoed wordt gebruikt, moet regelmatig worden onderzocht op schade aan het netsnoer, de stekker, de behuizing of andere onderdelen en in geval van schade mag de transformator niet worden gebruikt totdat de schade is gerepareerd.
- Verkeerd gebruik van de transformator kan elektrische schokken veroorzaken.
- Het speelgoed mag alleen worden gebruikt met een transformator voor speelgoed of een voeding voor speelgoed.
- De transformator of voedingseenheid is geen speelgoed.
- OPGELET! Gebruik voor het opladen van de batterij alleen de afneembare voedingseenheid die bij dit speelgoed is geleverd.
- Dit speelgoed bevat een batterij die niet vervangbaar is.
- De handleiding moet worden bewaard omdat deze belangrijke informatie bevat.




Dit speelgoed mag alleen worden aangesloten op apparatuur met een van de volgende symbolen:




LAAT DE VOEDING AANGESLOTEN OM HET PRODUCT TE GEBRUIKEN. DE BATTERIJ WORDT ALLEEN GEBRUIKT OM DE TIJD EN ALARMINSTELLINGEN OP TE SLAAN IN HET GEVAL VAN EEN PLOTSELINGE STROOMUITVAL.

8. Product omschrijving


1. Algemeen




4. Klokinterface




5. Alarm



6. Alarm ring uit



7. Wijzerplaat wijzigen



Bewaar deze instructies, want deze bevatten belangrijke informatie.