

1. Naam van het product

Tranquil pinguïn

2. Product code

99310134



3. Korte beschrijving

De tranquil pinguïn is een kalmerende nachtlamp die een rustgevend onderwaterlichteffect op het plafond projecteert. Dit unieke gepatenteerde mechanisme helpt niet alleen baby's en jonge kinderen om makkelijker in slaap te vallen, maar is ook geschikt voor kinderen met autisme, ADHD of slaapproblemen door stress of prikkelverwerking. Overdag is de pinguïn een zachte knuffel, 's nachts verandert hij in een rustgevende licht- en geluidsprojector.

4. Zintuigen stimulaties


Zien, voelen

5. Specificaties

31,5 x 30 x 12 cm

6. In gebruik nemen

Tranquil Penguin kan overal in de kamer op een licht gekleurd plafond projecteren en rustgevende deuntjes spelen. Voor het ideale onderwater effect plaatst u Tranquil Penguin op een vlak oppervlak in het midden van een donkere kamer, ongeveer 1,5 á 2 meter van het plafond.






1. Inschakelen

De aan/uit schakelaar is de bovenste schakelaar aan de onderkant van de Tranquil Pinguin. Schuif de schakelaar op "on" om Tranquil Pinguin te activeren. Zet de schakelaar op "off" wanneer het product een langere periode niet wordt gebruikt.



2. Nachtlampje en watereffect


Druk op de knop  "Power" om de projectie te starten.

- Pas de helderheid aan op de gewenste intensiteit door te draaien aan het draaiwielje  onderaan Tranquil Pinguin
- De beweging van het water effect kan volledig worden gestopt door op de knop  "Wave" te drukken op het schild van Tranquil Pinguin





3. Geluid- en volumebediening

Druk op de geluidsknop  om te kiezen tussen 4 rustgevende geluiden (Ocean Surf, Mellowave, Whale Song, Tranquil Loop) of om het geluid uit te schakelen. Met de twee kleinere knoppen aan de rand van het schild kunt u het volume bedienen.

4. Slaaptimer

Tranquil Pinguin wordt automatisch uitgeschakeld na 23 minuten. Druk opnieuw op de knop "Power" om de slaaptimer opnieuw te starten.

5. Huil-/geluidssensor

Tranquil Pinguin heeft een geluidssensor die het product opnieuw start als hij geluid in de kamer detecteert. Om de geluidssensor te activeren, schuif je de schakelaar aan de onderkant van "OFF" naar "HI" of "LO". De "HI" instelling is gevoeliger en start het product opnieuw op als het ook maar een matig geluid detecteert. De instelling "LO" is minder gevoelig en start het apparaat alleen opnieuw op als het een hard geluid detecteert of als het kind huilt.

Opgelet: de geluidssensor wordt alleen geactiveerd wanneer de Tranquil Pinguin automatisch uit gaat. Als je de Tranquil Pinguin handmatig uitzet met behulp van de aan/uit knop aan de bovenkant van de behuizing, wordt de geluidssensor gedeactiveerd, ongeacht de schakelaarinstelling. Om de geluidssensor opnieuw te activeren, zet je het apparaat UIT en weer aan.

6. Het opladen van je Tranquil Pinguin

De Tranquil Pinguin bevat een ingebouwde oplaadbare batterij. Laad het apparaat opnieuw door een USB-C kabel aan te sluiten op een standaard USB-voedingbron. Het oplaadindicatielampje gaat rood branden om aan te geven dat het apparaat aan het opladen is. De Tranquil Pinguin werkt niet tijdens het opladen. Het ledlampje wordt groen wanneer de batterijen volledig zijn opgeladen. Koppel de USB-C kabel los om Tranquil Pinguin te gebruiken. Neem alle waarschuwingen op de verpakking in acht.

Bewaar deze instructies, want deze bevatten belangrijke informatie.