



## 1. Naam van het product

Time Timer RETRO

## 2. Product code

99489471



## 3. Korte beschrijving

Time Timer heeft een open ontwerp, waarbij de lens is weggelaten om plasticgebruik te verminderen. Dit vereenvoudigt de reparatie van de schijf en verlengt de levensduur van het product.

## 4. Zintuigen stimulaties

Zien

## 5. Specificaties

Batterij: 1 x AA

Afmetingen: 19 cm x 19 cm x 3 cm

## 6. Installatie

### 1. Installeer 1x AA batterij

Het batterijcompartiment bevindt zich aan de achterkant van de Time Timer® Medium RETRO Eco Edition visuele timer. Til eenvoudig het batterijdeksel omhoog om de batterij in het compartiment te plaatsen. Plaats het batterijdeksel terug door de lipjes aan de bovenrand uit te lijnen en voorzichtig te duwen totdat u een “klik” hoort. Vereist 1 AA-batterij.



### 2. Kies uw geluidsvoorkeur

De timer zelf is stil—geen storend tikkend geluid—maar u kunt kiezen of u wel of geen waarschuwingsgeluid wilt wanneer de tijd om is. Gebruik eenvoudig de aan/uit-schakelaar aan de achterkant van de timer om de audiowaarschuwingen te regelen.



### 3. Stel uw Timer in

Gebruik de doorzichtige knop op de schijf en draai tegen de klok in totdat u de gewenste tijd bereikt. Uw nieuwe timer begint direct met aftellen, en met een snelle blik ziet u de resterende tijd dankzij de contrasterende schijf en de grote, gemakkelijk afleesbare cijfers.





## **7. Batterij**

Wij raden aan om batterijen van hoge kwaliteit van bekende merken te gebruiken om een nauwkeurige tijdmeting te garanderen. U kunt oplaadbare batterijen gebruiken met de Time Timer, maar deze kunnen sneller leeg raken dan traditionele batterijen. Als u uw Time Timer voor een langere periode (meerdere weken of langer) niet van plan bent te gebruiken, verwijder dan de batterij om corrosie te voorkomen.

## **8. Productzorg**

De timers zijn vervaardigd om zo duurzaam mogelijk te zijn, maar net als veel klokken en timers bevatten ze een kwarts kristal. Dit mechanisme maakt onze producten stil, nauwkeurig en gemakkelijk in gebruik, maar het maakt ze ook gevoelig voor vallen of gooien. Gebruik ze alstublieft met zorg.

Voor meer informatie, bezoek onze website [www.nenko.nl](http://www.nenko.nl) / [www.nenko.be](http://www.nenko.be)

